STEEL PLATE 2-LIGHT 4-FT

SHOPLIGHT MODEL CESL403-CL



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, changing lamps, or performing other maintenance in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.

Prior to installation it is important to follow the following guidelines:

- **A. Be sure the insulation power cord has not been damaged during installation and that there are no rough or sharp edges in contact with the wires.**
- **B. Use only the type of light bulb specified, with wattage not greater than specified on the wattage label found on the fixture.**
- **C. Remove all protective plastic film covering from the fixture.**
- **D. Do not mount the fixture vertically or flush against the ceiling.**

Tools needed for installation: Phillips screwdriver, pliers.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Attach the small loop of each “S” HOOK (2) to the end of each SUPPORT CHAIN (3). Feed the large loop of each “S” HOOK (2) through the holes provided at each end of the CHANNEL (1). Close both ends of each “S” HOOK (2) using pliers. (Fig. 1)



Fig. 1

2. Select the desired installation location. Be sure that a standard 120 V – 60 Hz outlet is located within reach of the fixture’s power cord. Install two hooks (not included) on the desired location of the ceiling. Be sure to install the ceiling hooks no more than fixture length apart. Install the fixture to the ceiling by looping the remaining ends of each SUPPORT CHAIN (3) to each ceiling-installed hook.
3. To install the tube lamps, guide the pins on one end of the lamp into one socket (4). Guide the other end of the tube into the opposite socket (4). Rotate the tube 90° (1/4 turn) in either direction until seated. Be sure to use the correct type and wattage lamps, which are specified on the provided label on the fixture.
4. Plug the fixture’s power cord to a 120 V – 60 Hz outlet.
5. Pull the HANGING SWITCH CHAIN to turn the fixture on or off.

Fig. 3



This product is ENERGY STAR® listed. The ballast can be replaced without having to cut wires. Please contact a qualified electrician if ballast replacement is needed.

Tools needed for ballast replacement:
Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, hex head screwdriver, small paper clip



Unscrew the fastener holding the ballast to the fixture. Insert an unbent paper clip into the same hole the ballast wire is entering the lamp socket and pull the wire out.

PLATO DE ACERO 2-LUCES 4-PIES
LUZ DE TALLER MODELO CESL403-CL



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, changing lamps, or performing other maintenance in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.

Prior to installation it is important to follow the following guidelines:

A. Be sure the insulation power cord has not been damaged during installation and that there are no rough or sharp edges in contact with the wires.

B. Use only the type of light bulb specified, with wattage not greater than specified on the wattage label found on the fixture.

C. Remove all protective plastic film covering from the fixture.

D. No monte el luminario verticalmente o al ras con el techo.

Tools needed for installation: Phillips screwdriver, pliers.

MONTAJE E INSTALACIÓN



Fig. 1

1. Coloque el bucle pequeño de cada GANCHO "S" (2) al final de cada CADENA DE SOPORTE (3). Inserte el bucle grande de cada GANCHO "S" (2) a través de los agujeros provistos en cada extremo del CANAL (1). Cierre ambos extremos de cada GANCHO "S" (2) con unos alicates. (Fig. 1)
2. Seleccione el lugar de instalación deseado. Asegúrese de que un enchufe estándar de 120 V - 60 Hz este al alcance del cable de alimentación del aparato. Instale dos ganchos (no (no incluido) en la ubicación deseada del techo. Asegúrese de que los ganchos del techo no se instalen mas lejos que la longitud de la lámpara. Instale el aparato en el techo haciendo un bucle en los extremos restantes de cada cadena (3) a cada gancho del techo instalado.
3. Para instalar los tubos fluorescentes, guie los pasadores en un extremo de la tubo hacia un extremo de la tubo hacia un ZOCALO (4). Guie el otro extremo del tubo hacia el ZOCALO (4) opuesto. Gire el tubo 90° (1/4 vuelta) en cualquier dirección hasta que se asiente. Asegúrese de usar el tipo y potencia correcto de lámparas que se especifican en la etiqueta de la lámpara.
4. Conecte el cable de alimentación de la lámpara a un enchufe de 120 V – 60 Hz.
5. Jale la CADENA COLGANTE para encender o apagar la lámpara.

Fig. 3



Este producto esta en la lista de ENERGY STAR®. El lastre puede cambiarse sin necesidad de cortar cables. Póngase en contacto con un electricista calificado si es necesario el reemplazo del balastro.

Herramientas necesarias para la sustitución de lastre: desarmador plano, desarmador Phillips, desarmador de cabeza hexagonal, un clip de papel pequeño.



Desatornille el sujetador sosteniendo el balasto a la lámpara. Introduzca un clip de papel enderezado en el hoyo del casquillo donde está entrando el cableado eléctrico en la lámpara y jale el cable hacia fuera.

PLAQUE D'ACIER 2-AMPOULE 4-PIEDS
LUMIÈRE DE BOUTIQUE MODÈLE CESL403-CL



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAFONNIER

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver. Tout manquement à ces instructions risqe d'entrainer un choc électrique ou un incendie povant causer de blessures, voire la mort.

PRECAUTION

ATTENTION– RISQUE D'INCENDIE: couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe et avant toute intervention de maintenace pour éviter tout risque de choc électrique.

GENERALITES

Toutes les connexiones électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en d'installations électriques.

Veiller à bien suivre la procédure suivante avant l'installation:

- **A. S'assurer que le cordon d'alimentation n'a pas été endommagé pendant l'installation et qhe le càbles ne touchent aucun bord rugueux ni arête vive.**
- **B. N'utiliser que des tubes fluorescents du type indiqué, don't la puissance ne dépasse pas la valeur précisée sur l' étiquette de la lampe.**
- **C. Enlevez le film protecteur de plastique recouvrant du projecteur.**
- **D. Ne pas monter le luminaire verticalement ou à égalité avec le plafond.**

Outils nécessaires à l'installation: tournevis Philips, pinces

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION



Fig. 1

1. Enfiler les petites boucles de crochets en S (2) à une extrémité de chaque chaîne de support (3). Enfiler les grands boucles de crochets en S (2) à travers les trous prévus dans le boîtier (1). Femer les deux extrémités de chaque crochet en S (2) à l'aide d'une pince. (Fig. 1)
2. Choisir un emplacement pour l'installation. S'assurer qu'une prise secteur standard 120 V/60 Hz se trouve à portée du cordon d'alimentation en la lampe. Installer deux crochets (non fournis) à l'emplacement choisi au plafond. Fixer la lampe au plafond en passant l'autre extrémité des deux chaînes (3) dans les crochets.
3. Pour installer des tubes fluorescents, guidez les broches à une extrémité de l'tube dans l'une des douilles (4). Placez l'autre extrémité de l'ampoule. l'ampoule dans la douille (4) opposée. Faites pivoter l'tube 90° (1/4 tour) dans un sens ou l'autre jusqu'à ce qu'elle se bloque en place. Assurez-vous d'utiliser le bon type et lampes de puissance qui sont indiquées sur l'étiquette fournie avec l'appareil.
4. Rétablir le courant, puis brancher le cordon de la lampe sur une prise de120 V/60 Hz.
5. Tirez la chaîne pendante de tourner la lampe ou désactiver.

Fig. 3



Ce produit est certifié ENERGY STAR®. Le ballast peut être remplacement sans avoir à couper les fils d'alimentation. Si vous devez remplacer le ballast, veuillez vous adresser à un électricien certifié.

Outils nécessaires au remplacement du ballast:
tournevis à tête plate, tournevis Phillips,
tournevis à tête hexagonale, trombone.



Dévissez l'attache fixant ballast sur le luminaire. Insérez un trombone dans le trou dans lequel le fil d'alimentation du ballast passe pour entrer dans la douille de la lampe et tirez le fil hors du trou.